

GUÍA

¿Cómo visualizar la **contraseña** de la red WiFi?

••••Fiber|




45

01

Ingrese al **URL** que visualiza a continuación, en la página de inicio ingrese las siguientes credenciales y después dar click en el botón **LOGIN**.


 192.168.1.1

Username : user
Password : Web@0763



02

Al ingresar a las configuraciones del router le mostrará unas opciones en la parte superior, escoja la opción **LOCAL NETWORK**, luego en las opciones de la parte izquierda escoja **WLAN**.



03

Dentro de la opción **WLAN**, click sobre **WLAN SSID Configuration**, para que se desglose unas opciones.

Una vez le muestre los campos, se ubica en el bloque con nombre **SSID1(2.4GHz)** en el campo de **WPA Passphrase** le muestra unos puntos, click sobre el ícono que se encuentra a la derecha del campo, para que la contraseña se muestre.


WLAN SSID Configuration

▼ SSID1 (2.4GHz) On Off

SSID Name: AMJCVILLA

SSID Hide: On Off

Encryption Type: WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES


WPA Passphrase: 


SSID Isolation: On Off

Maximum Clients: 32

Priority: 0

Apply Cancel

Cuando le hace click sobre ese ícono  le debe mostrar la contraseña configurada para la red WiFi.




WLAN SSID Configuration

SSID1 (2.4GHz) On Off

SSID Name: AMJCVILLA

SSID Hide: On Off

Encryption Type: WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES

WPA Passphrase: OaiAg471147pE 

SSID Isolation: On Off


Maximum Clients: 32

Priority: 0

Apply Cancel



De requerir la contraseña en la red WiFi 5GHz se ubica en el bloque llamado SSID5(5GHz) y siga los mismos pasos indicados en el punto 3.



En caso tengas alguna duda o problema, no dudes en contactarte con nuestro área de soporte:

Teléfono NOC



(01) 748 0606

Opción 2 > Opción 1

Correo electrónico:
sopORTE.negocios@fiberlux.pe

FIBERLUX
Negocios